

504416

- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.

2 Description et fonction

2.1 Produit

Le produit est un adaptateur permettant de connecter des appareils avec des systèmes de prise différents (Royaume-Uni, Suisse, Italie, États-Unis) au système de contact de protection allemand ou français. Le produit ne convertit pas la tension du secteur et ne convient qu'à une utilisation temporaire (par exemple, en voyage).

2.2 Contenu de la livraison

Adaptateur de voyage, Mode d'emploi

2.3 Eléments de commande

Voir la Fig. 1.

- 1 Prise adaptateur universelle (type J, SEV 1011; type L, CEI 23-16-VII; type B, NEMA 5-15, 3 broches; type G, BS 1363)
- 2 Fiche à contact de protection (type F, CEE 7/7)

3 Utilisation prévue



Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques techniques du produit, du réseau électrique et des appareils périphériques. Ces données doivent être identiques.

5 Connexion et fonctionnement

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels !

Cet adaptateur ne convertit pas la tension du réseau !

- Assurez-vous que la tension d'entrée de l'appareil à connecter correspond à la tension du réseau local.

Le produit ne convient que pour une utilisation temporaire.

1. Branchez l'adaptateur dans une prise de terre facilement accessible.
2. Connectez votre appareil à l'adaptateur.
3. Débranchez toutes les connexions de la fiche après utilisation.

FR Mode d'emploi

1 Consignes de sécurité

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

Cet adaptateur ne convertit pas la tension du réseau !

- Assurez-vous que la tension d'entrée de l'appareil à connecter correspond à la tension du réseau local.
- N'utilisez pas le produit avec des appareils à forte puissance tels que des réfrigérateurs ou des radiateurs soufflants.
- N'utilisez jamais le produit avec d'autres bâtis de prises ou fiches intermédiaires.

Sans surcharge de tension uniquement lorsque le bouchon est tiré.

- En cas d'urgence, après l'utilisation et pendant un orage, retirez la fiche secteur de la prise directement au niveau du boîtier de la fiche.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- N'introduisez aucun objet dans les fentes d'aération ou les prises !
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.
- N'utilisez pas le produit avec des mains humides.
- Ne faites pas fonctionner le produit couvert.
- Ne pas utiliser dans un environnement explosif.
- NE JAMAIS laisser sans surveillance pendant l'opération.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être immédiatement mis hors tension et protégé contre toute utilisation involontaire.

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT ! Dommages matériels !

- Débranchez l'adaptateur de la prise de courant avant chaque nettoyage.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

7 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite.

Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.
No DEEE : 82898622

8 Déclaration UE de conformité



En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.