153210

1 Consignes de sécurité

• Lisez le présent mode d‘emploi en entier et avec attention.

Il fait partie intégrante du produit et comprend d‘importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.

• Conservez soigneusement ce mode d‘emploi.

Il doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.

• Ne pas ouvrir le boîtier.

• Ne modifiez pas le produit et les accessoires.

• Pas court-circuiter des connexions et circuits.

• Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation ultérieure involontaire.

• En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d‘autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.

• Installez le produit de sorte à ce qu’aucune personne ou aucun objet ne puisse être blessé/endommagé en chutant, trébuchant, etc.

Non destiné à des enfants. Le produit n‘est pas un jouet.

• Sécuriser l‘emballage, petites pièces et l‘isolation contre

l‘utilisation accidentelle.

• Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l‘humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.

Accumulateur de chaleur:

• Ne couvrez pas le produit.

• Laissez toujours suffisamment d‘espace qu‘autour du système afin de garantir une ventilation appropriée et de l‘espace entre les appareils pour ne pas risquer les dommages.

2 Description et fonctions

2.1 Adaptateur USB-C™ vers HDMI™

L‘Adaptateur USB-C™ vers HDMI™ ajoute une connexion HDMI™ à un dispositif USB-C™.

• reflète les signaux de l‘USB-C™ vers les dispositifs HDMI™

• convient aux ordinateurs et aux dispositifs intelligents dotés de prise USB-C™

• très facile à utiliser

2.2 Contenu de la livraison

Adaptateur USB-C™ vers HDMI™, Mode d‘emploi

2.3 Eléments de commande



2.4 Spécifications

Numéro de l‘article : 153210

Entrée : USB-C™ fiche

Sortie : Prise HDMI™

Résolution max. : 1920p x 1080p @ 60 Hz

3840 x 2160p @ 30 Hz

Systèmes d‘exploitation : Windows, Mac OSX, Google Chrome

Format de présentation : 3D jusqu‘à 1080p

Formats de données : Audio, Vidéo

Sens du transfert des données : USB-C TM > HDMITM

Température de service : 0 – +45 °C

Humidité de fonctionnement : 10-85 % RH

Température de stockage : -10 – +70 °C

Humidité de stockage : 5 – 90 % RH

Poids (g) : 18

Dimensions (mm) : 45 x 30 x 15

Longueur du câble (cm) : 15

3 Utilisation prévue

Nous n’autorisons pas l’utilisation du dispositif d’une façon différente de celle décrite au chapitre « Description et Fonctions » et « Consignes de sécurité ». Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

4 Préparation

• Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

• Vérifiez le Contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.

5 Connexion

• Branchez votre équipement comme indiqué



Il n'y a pas d'éléments de fonctionnement à utiliser avant, pendant et après l'opération.

Aucune installation de logiciel n'est requise avant ou pendant le fonctionnement.

La déconnexion et la reconnexion des appareils peuvent être utilisées pour corriger les défauts.

6 Dépannage

Erreur / Solution

Bruit numérique / Utilisez des câbles de meilleure qualité.

Pas d'image et/ou de son / Vérifiez la source du signal.

Sélectionnez la sortie correcte.

Mauvaise qualité d'image / Réglez manuellement la résolution de l'écran sur le périphérique de sortie.

7 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

AVERTISSEMENT ! Les dommages matériels

• Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le nettoyage.

• Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.

• Endroit frais et sec.

• Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.

• Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

8 Instructions pour l'élimination

8.1 Produit

Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

8.2 Emballages

Les emballages peuvent être mis au rebut gratuitement dans les lieux de collecte adaptés - le papier dans le conteneur à papier, les matériaux plastiques dans le conteneur à plastique et le verre dans le conteneur à verre.

DE4535302615620

9 UE Déclaration de Conformité

En utilisant le marquage CE, Goobay®, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

10 Symboles utilisés

Pour usage intérieur uniquement IEC 60417- 5957

Recyclage ISO 7001 - PI PF 066